

SÍMBOLOS DE LAVADO PARA ROPA

► Cuida tu ropa al momento de lavarla

Conoce las indicaciones de lavado que encontrarás en la etiqueta de cada prenda.



No lavar con agua.



Lavar a mano.



Lavado a máquina a 30° C como máximo. Centrifugado corto. Si en tu lavadora no aparece este símbolo recomendamos lavar la prenda a mano.



Lavado a máquina a 40°C como máximo. Centrifugado normal.



Lavado a máquina a 40°C como máximo. Centrifugado corto.



Lavado a máquina a 60°C como máximo. Centrifugado normal.



Puede utilizarse blanqueador a base de cloro. Solo soluciones diluidas y en frío.



No utilizar lejía.



Limpieza con productos habituales para lavado en seco.



No lavar en seco. No utilizar quitamanchas con disolvente.



Planchado a alta temperatura. Máx. 200°C.



Planchado a temperatura moderada. Máx. 150°C.



Planchado a baja temperatura. Máx. 110°C. Ten especial cuidado si planchas con vapor.



No planchar ni utilizar otras formas de tratamiento al vapor.



Puede utilizarse secadora a temperatura y ciclos de secado normales. Máx 60°C.



Puede utilizarse secadora a temperaturas inferiores a 45°C.



No utilizar secadora.



Secar colgado de una percha o cuerda.



Secar la prenda extendida en posición vertical.



Secar la prenda extendida en posición horizontal.